
FICHA DEL PRODUCTO







1)La activación del ventilador está asociada al nivel de temperatura que alcanza el horno y puede prolongarse unos minutos después del apagado del mismo. Durante la Pirólisis la velocidad del ventilador aumenta respecto a la velocidad de las funciones de cocción.

²⁾Impide el contacto directo con el grill. En todo caso, se recomienda no tocar la protección durante el funcionamiento del horno

- Panel de mandos
- 2. Ventilador de refrigeración ¹⁾ (no visible)
- 3. Protección Grill 2)
- **4.** Bloqueo de puerta ³⁾
- **5.** Catalizador
- 6. Protección resistencia superior
- 7. Resistencia superior
- **8.** Bombilla posterior ⁴⁾
- **9.** Resistencia circular
- 10. Alojamiento para asador rotativo
- 11. Ventilador de horno
- 12. Resistencia inferior (no visible)
- 13. Puerta del horno

³⁾Durante las funciones de pirólisis se activa un dispositivo automático de "bloqueo de puerta" y en el display se enciende el piloto correspondiente a "——".

Durante la pirólisis la temperatura de la puerta aumenta, por lo que se recomienda**mantener alejados a los niños.**

⁴⁾Cuando el horno está apagado, la luz se enciende automáticamente al abrir la puerta.

ACCESORIOS




2 parrillas:



Bandeja para grasas:



PANEL DE MANDOS



- 1. Mando Encendido/Apagado selección de funciones
- 2. Tecla para confirmar y seleccionar un programa
- 3. Mando para modificar los valores programados (temperatura, tiempo, niveles)

	Tabla de funciones del horno							
Función		Temperatura Temperatura preajustada ajustable						
-	Horno apagado	-	-	-				
Q:	LUZ	-	-	Para encender la luz del horno				
~	FUNCIÓN MANTENER CALIENTE	35°C	-	 Para mantener una temperatura constante dentro del horno. 35°C: para hacer fermentar masas de pan y pizzas. 60°C: para mantener calientes los alimentos una vez cocinados. Se recomienda utilizar el nivel más bajo. 				
	RESISTENCIA SUPERIOR E INFERIOR	225°C	50°C - 250°C	 Para cocinar carne, pescado y aves en un nivel. Precaliente el horno a la temperatura de cocción requerida y coloq los alimentos en su interior cuando el piloto €€″é encendido Se recomienda utilizar el segundo o el tercer nivel. 				
基	RESISTENCIA SUPERIOR, INFERIOR Y VENTILADOR	200°C	50°C - 250°C	 Para cocinar alimentos colocados en 2 niveles distintos. Si es necesario, invierta la posición de los alimentos para obtener u cocción más homogénea. 				
\otimes	RESISTENCIA CIRCULAR + VENTILADOR	200°C	50°C - 250°C	 Para cocinar, sin calentamiento previo, en uno o varios niveles los alimentos que requieren la misma temperatura de cocción (ej.: pescado, verduras y dulces) sin que se mezclen los olores de los distintos productos. 				
***	GRILL	3	-	 Para cocinar chuletas, brochetas, salchichas, gratinar verduras y tos pan. La función permite distintas intensidades de potencia (1 mín 5 má Precaliente el horno durante 3/5 min. Durante la cocción la puerta del horno debe permanecer cerrada. Cuando cocine carne, vierta un poco de agua en la bandeja para grasas situada en el primer nivel para reducir el humo y evitar las salpicaduras de grasa. Se recomienda dar la vuelta a los alimentos durante la cocción. 				
GRILL -	- ASADOR ROTATIVO			 Esta función lleva asociada la activación del asador rotativo. Para asar carne y aves. Introduzca el soporte en el segundo nivel y ensarte el alimento en el asador fijándolo con los tenedores especiales. Introduzca el asador hasta el tope en su alojamiento en la pared posterior a la derecha y apóyelo en el soporte. Vierta un poco de agua en la bandeja para grasas situada en el prin nivel para reducir el humo y las salpicaduras de grasa. Antes de cerrar la puerta, retire la empuñadura de plástico y recuer volver a colocarla antes de sacar el alimento una vez terminada a cocción. 				
Z	GRILL + VENTILADOR	3	-	 Esta función es idónea para cocinar trozos grandes de carne (rosbif, asados). La función permite distintas intensidades de potencia (1 mín 5 má Precaliente el horno durante 3/5 min. Durante la cocción la puerta del horno debe permanecer cerrada. Cuando cocine carne, vierta un poco de agua en la bandeja para grasas (situada en el nivel más bajo) para reducir el humo y evitar salpicaduras de grasa. Se recomienda dar la vuelta a la carne durante la cocción. 				
Ŷ	PIZZA/PAN	-	P1- 260°C P2- 220°C	Para hornear pizzas, pan, tortas.				
е	ECO	160°C	50°C - 250°C	Función para ahorrar energía, adecuada para la cocción sin precalentamiento en un nivel.				
6	PYRO 6 TH SENSE	Para más inforr consulte el mai instrucciones.		El dispositivo 6th Sense calcula automáticamente la duración del cide autolimpieza en función del grado de suciedad.				

Advertencias:

Durante el ciclo de autolimpieza, se recomienda retirar todos los accesorios en dotación para no aumentar aún más la temperatura exterior de la puerta y garantizar una mejor eficacia de limpieza en la parte inferior del horno.

TABLA DE COCCIÓN

	ALIMENTO	Función	Precalentamiento	Nivel (desde la base)	Grado de dorado	Temperatura (°C)	Tiempo de cocción (minutos)
	Cordero, carnero	П	Х	2	2	200	90 - 110
		**	Х	2	2	200	90 - 110
		Ы	Х	2	-	200	90 - 110
	Asado (ternera, cerdo, vacuno) (kg. 1)	П	Х	2	2	200	100 - 110
		8	Х	2	2	200	100 - 110
		Ξ	Х	2	-	200	100 - 110
C A	Pollo, conejo, pato	П	Х	2	2	200	80 - 90
R		(3)	Х	2	2	200	80 - 90
N E		X	Х	2	-	200	80 - 90
			Х	1	3	200	160 - 180
	Pavo (3-4 kg)	8	Х	1	3	200	160 - 180
	(* * 3)	玉	Х	1	-	200	160 - 180
			Х	2	3	200	100 - 130
	Ganso (kg. 2)	(35)	Х	2	3	200	100 - 130
		玉	Х	2	-	200	100 - 130
	(ENTERO)	П	Х	2	1	200	50 - 60
P E	(1-2 kg) Dorada, lubina, atún,	(8)	Х	2	1	190	50 - 60
Š	salmón, bacalao	玉	Х	2	-	180	50 - 60
Α		П	Х	2	-	200	50 - 60
D 0	(EN RODAJAS) (1 kg.)	(8)	Х	2	-	190	50 - 60
	Pez espada, atún		Х	3	-	180	50 - 60
		П	Х	2	-	200	60 - 70
V E	Pimientos y tomates rellenos	(35)	Х	2	-	190	60 - 70
R		玉	Х	2	-	180	60 - 70
D U		П	Х	2	3	200	50 - 60
R A	Patatas asadas	(B)	Х	2	3	200	50 - 60
		Н	Х	2	-	200	50 - 60
РР		P1 P2	X X	2 2	-	260 - 240 220 - 240	15 - 20 15 - 20
I A Z N	Pizza - Pan	P1	X	1-3	-	260 - 240	20 - 30
Z A		P2	Х	1-3	-	220 - 240	20 - 30
	Bizcochos		Х	2	-	170	40 - 50
		((3)	Х	2	-	180	40 - 50
D U		K	Х	2	-	170	40 - 50
Ľ	Tartas rellenas (con queso)		Х	2	-	190	70 - 90
E		- 8	Х	2	-	180	70 - 90
S		≖	Х	2	-	170	70 - 90
P A	Tartas		х	2	-	180	50 - 60
S		1993	X	2	-	180	50 - 60
E		8					
L E	Strudel de manzana	≖	Х	2	-	180	50 - 60
S			Х	2	-	200	50 - 60
E T		8	Х	2	-	190	50 - 60
Ċ		玉	Х	2	-	180	50 - 60
	Galletas		Х	2	-	160	30 - 40
		*	Х	1-3	-	150	30 - 40
		<u> </u>	Х	2	-	150	30 - 40
				•			

	ALIMENTO	Función	Precalentamiento	Nivel (desde la base)	Grado de dorado	Temperatura (°C)	Tiempo de cocción (minutos)
	Petisús	П	Х	2		190	40 - 50
		8	Х	1-3	-	180	40 - 50
		巫	Х	2	-	180	40 - 50
	Tartas saladas	П	Х	2		200	50 - 60
_		8	X	2	-	180	50 - 60
D U		盂	X	2	-	190	50 - 60
L C			Х	2		180	50 - 60
C E S	Tartas rellenas de fruta ej. piña, melocotón	(B)	Х	2	-	180	50 - 60
P		玉	X	2		180	50 - 60
A S T	Merengues		Х	2	-	120	150 - 180
		8	Х	1-3	-	120	150 - 180
E L		玉	-	2- 4		120	150 - 180
E S	Buñuelos de viento	П	Х	2		200	30 - 40
E		8	Х	2	-	190	30 - 40
E T C		玉	X	2		190	30 - 40
	Suflés		Х	2	-	200	50 - 60
		3	Х	2	-	190	50 - 60
		玉	Х	2	-	190	50 - 60
	Lasaña		х	2	1	200	50 - 60
		8	Х	2	-	190	50 - 60
			Х	2	-	190	50 - 60

TABLA DE COCCIÓN PARA LA FUNCIÓN GRILL

	ALIMENTO	Función	Precalentamiento	Nivel (desde la base)	Nivel de potencia	Tiempo de cocción (minutos)	
C A R N E	Chuletón		Х	3-4	4-5	40 - 50	
	Chuletas		X	3-4	4-5	30 - 40	
	Salchichas		X	3-4	4-5	30 - 40	
	Chuletas de cerdo		X	3-4	4-5	30 - 40	
	Muslos de pollo		X	3-4	4-5	40 - 50	
	Brochetas		X	3-4	4-5	40 - 50	
	Costillas	***	X	3-4	4-5	40 - 50	
	Medio pollo		X	3	4-5	50 - 60	
	Medio pollo	I	X	2	3-4	50 - 60	
	Un pollo entero	I	Х	2	2-3	60 - 70	
	Asado (cerdo, vacuno)	Ξ	Х	2	3	70 - 80	
	Pato	I	Х	2	3	80 - 90	
	Pierna de cordero	I	X	2	3	70 - 80	
	Rosbif	I	Х	2	3	50 - 60	
	Patatas asadas	I	Х	3	3-4	50 - 60	
P E S C A D	Pescado (dorada, trucha)	I	Х	2	2-3	50 - 60	
	Pescado (rodajas)		X	3-4	4-5	30 - 40	
Natas CRILL de la vuelta a la carne a mitad de la cocción							

Nota: GRILL, de la vuelta a la carne a mitad de la cocción.